

BMW 车载地图更新

及时更新，随时同步

与定期的汽车维护保养一样，导航电子地图也需要及时更新，提高地图导航的准确度。新版地图会定期在 BMW 官方网站上发布，建议您至少每年更新一次数据。

在更新之前，请依照以下方法查看您的地图版本：


- 进入导航，打开设置菜单，选择导航系统版本后，您将看到车辆所属区域和地图版本，如已经超过一年，则建议进行更新。
- 您也可以联系我们并提供车辆识别码和订单号，我们将会为您提供协助。

地图版本信息查询


1. 选择导航系统



2. 选择设置



3. 选择地图更新



4. 查看地图和软件版本等相关信息



更新方式，自由选择



BMW 为您提供了灵活的地图更新方式，确保您能够轻松拥有新版导航电子地图。

- 在线地图自动更新：开通了互联驾驶合同的车机联网后，将自动接收当前所在区域新版地图数据，完成更新。
- 离线地图全量更新：插入装有数据的 U 盘，可以对离线地图进行全量更新。

离线地图全量更新

BMW 授权经销商可以为离线地图全量更新提供协助，更多信息请咨询当地授权经销商或者 BMW 服务咨询热线 400-800-6666。

温馨提示：BMW 为搭载第 8 代 (BMW) 操作系统的车型提供专属“地图下载管理器”：通过电脑手动下载地图数据 (CHINA Joy) 并存在 USB 设备中，将 USB 设备插到车机的 USB 媒体接口后，车机系统会自动检测并自动完成新版车机地图安装。更多问题请咨询当地授权经销商或者 BMW 服务咨询热线。

“地图下载管理器”的下载地址如下：

Windows: <https://rsu.bmw.de/dlm/v2/bmw/windows/BMWDownloadManager.appinstaller>

(至少为 64 位 Windows 10 版本 1803)

Mac: <https://rsu.bmw.de/dlm/v2/bmw/macOS/BMWDownloadManager.dmg>

(至少为 macOS 版本 10.14)

*BMW 车载地图由北京四维图新科技股份有限公司提供。

*BMW 车载地图的有关信息和内容的著作权等知识产权受相关法律法规的保护，未经权利人书面许可，请勿对通过 BMW 车载地图取得的信息进行复制、变更、销售、出版以及其它用途，或对 BMW 车载地图进行更改、改编、反向工程、反向编译或反汇编，包括但不限于给 BMW 车载地图的准确性、完全性或完整性带来消极影响的更改、改编或改动。

*BMW 车载地图仅供您开通宝马互联驾驶服务的车辆安装、使用，请勿将 BMW 车载地图用于任何其他目的，请勿将地图数据资料出口或以任何方式出境使用。

*地图测绘数据的时效性和实际道路状况之间可能出现不符，BMW 车载地图的地点查询、路线规划、出行导航、交通路况等功能和服务仅供参考，请不要以此作为您行驶或出行的唯一依据。请您以实际的交通和道路状况为准，在驾车过程中始终谨慎行使，保持对道路交通的注意力，并严格遵守交通法规和规则。

*BMW 一直竭尽全力维持 BMW 车载地图的兼容性，但由于地图技术和地图数据的不断变革，受产品软件和硬件的限制，仍无法完全避免您的车机届时可能无法应用 BMW 车载地图的全部属性或无法支持 BMW 车载地图的情况出现。如有疑问，请咨询 400-800-6666 或您的 BMW 授权经销商。